


## NOTICE de MONTAGE




## Applique TOUT SCHUSS®



### RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE & FIXATION

( Ensemble des pièces fournies )

- Mettre votre installation électrique hors tension
- Fixer la sortie de câble à la boîte électrique murale
- Raccorder électriquement la lampe et clipser le cache de la sortie de câble ①
- Définir la position de la lampe dans la zone d'accrochage ②
- Percer un trou  $\varnothing$  6mm sous la lampe puis fixer le ressort suivant le schéma ③
- Crocheter le ressort à la lampe ④
- Orienter la lampe comme bon vous semble



Sortie de câble ①



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation 220-230 V / 50-60 Hz
- Ampoule culot E27 - 100W max

- Satisfait aux exigences des directives suivantes :

Directive Basse Tension  
RoHS  
ECO DESIGN  
DEEE

2014/35/UE  
2011/65/CE  
2009/125/CE  
2012/19/UE

